

## 洗浄キット 洗浄手順ガイド

### ◆ 洗浄キット (内容)

- 洗浄用カートリッジ 1本
- 洗浄剤 ×3袋 (3回分)
- ノズル 1個
- ゴム栓 1個



\*ノズル、ゴム栓はなくさない様に保管してください。

### ● 準備

1. 電源プラグをコンセントから抜きます。
2. フィルターカバーを上スライドさせて外します。
3. 付いている浄水カートリッジを取外します。(取扱説明書カートリッジ交換方法参照)
4. 洗浄用カートリッジ(透明)を取付け、上部のカートリッジキャップを外します。
5. **洗浄剤 1袋**の角をハサミで切り、こぼさない様に**全量**を洗浄用カートリッジに入れます。
6. カートリッジキャップをしっかりと締めます。
7. 酸性水ホースの先端にノズルを差し込みます。既に使用している場合はそのまま。
8. 切換えコックのレバーを「電解」(機種によっては「浄水」)にします。



### ● 洗浄

1. 蛇口をゆっくりと開け、洗浄用カートリッジ内の**パイプの上端部より水位が高くなる様に**通水します。
2. 切換えコック及び酸性水ホースから水が出てきたら**2~3秒待つて**蛇口を閉じます。
3. ノズルの先端に**ゴム栓を差し込み**ます。
4. 切換えコックのレバーは原水(もしくはシャワー)に切換えます。
5. この状態で **5-6時間 放置**します。

\* 洗浄放置中も原水(水道)はお使い頂けます。

注意 切換えコックのレバーが「電解」(機種によっては「浄水」)のままで蛇口を開けると、ゴム栓が外れ洗浄液が飛び散る恐れがあります。飛び散った洗浄液は必ず水拭きしてください。

・表面から



## ● 水洗い

1. 放置後、切換えコックのレバーを「電解」（機種によっては「浄水」）にします。
2. ノズルに差し込んだゴム栓を外します。
3. 蛇口を開け、カートリッジ内のパイプの上端部より水位が高くなる様に通水します。
4. 切換えコック及び酸性水ホースから水が出て来る状態で約3分間通水します。
5. 3分間通水したら水を止め、洗浄用カートリッジを外します。カートリッジ内の水はキャップを緩めると抜けます。
6. 浄水カートリッジを取付けます。
7. 取付け後、通水し水漏れの無いことを確認します。（取扱説明書カートリッジ交換方法参照）
8. プラグをコンセントに差し込み、電解レンジを設定します。
9. フィルターカバーを取り付けて作業終了です。

